

Impressora Compex TSC TTP-245C

Configurar o Tamanho da Etiqueta

1 - Baixe o utilitário de configuração da impressora em

www.lacen.saude.pr.gov.br/arquivos/File/Notas_Tecnicas/DiagTool_V154.zip;

2 – Salve e descompacte o arquivo. Clique duas vezes no arquivo **DiagTool_V154.exe** para iniciar o programa;

3 - Na tela do Diagnostic Tool, selecione a aba “**Configuração da Impressora**” e clique no botão “**Calibrar o Sensor**”;

The screenshot shows the 'Diagnostic Tool 1.54' window. At the top, there are settings for 'Linguagem' (Português), 'Unidade' (Polegada selected), and 'Interface' (USB). Below this is a tabbed menu with 'Configuração da Impressora' selected. A red arrow points to the 'Calibrar o Sensor' button in the 'Função de Impressora' section. The main area contains 'Informação da Impressora' fields (Versão, Nº de Serie, Check Sum, Nº Cortes, Milhas) and a settings table with columns for 'Common', 'Z', 'D', 'Internal', and 'External'. The table includes settings for Velocity, Density, Paper Width/Height, Sensor-Mídia, Lacuna (GAP), Ação Posterior, Corte Pedaco, Referência, Direção, Deslocamento, Turno X/Y, Fita, Sensor de Fita, Fita Codificador, Código de Página, Código de País, Sensor-Cabeça Aberta, Imprimir Após Erro, Comprimento Máximo, Intensidade-Gap, Intensidade-Marca Neg., Intensidade-Continua, and Detecção de Limiar. At the bottom, there are buttons for 'Claro', 'Cargar', 'Salvar', 'Conjunto', and 'Obter', along with a status bar showing 'LPT1', 'COM1 9600,N,8,1 RT5', and the date/time '15/5/2014 14:04:21'.

4 - O sistema vai abrir a janela de calibração do sensor. Clique no botão “**Calibrar**” e aguarde a impressora responder ao comando;



5 - Feche o utilitário;

6 - No GAL verifique se a configuração de impressão de etiquetas está conforme a figura abaixo:

